



**manual de usuario**

**TABLET PREMIUM**



<b>Especificaciones</b>	3
Contenido de la caja	3
Interfaz principal	4
Carga	5
Pantalla principal	5
Bloqueo de pantalla	6
Pantalla táctil capacitiva	7
Cámara	8
Ebooks	9
Reproductor de vídeos	10
Reproductor de música	11
Conectar al ordenador	12
Almacenamiento	12
Interfaz Android	13
Actualizaciones automáticas	13
<b>Configuración inicial</b>	14
1. Idioma	15
2. Ajusta fecha y hora	16
3. Ajusta el WiFi	17
4. Establecer una cuenta de padres	18
5. Crear una cuenta de niños	19
6. Filtro de apps	20
7. Contenido online	21
8. Límite de tiempo	22
<b>Área parental</b>	24
Cómo acceder a la cuenta parental	24
Crear otra cuenta infantil	25
Cambiar ajustes de la cuenta infantil	25

Descarga aplicaciones	26
<b>Información y ayuda</b>	29
<b>Actualizar el software IngoKids</b>	29
<b>Preguntas frecuentes / Solución de problemas</b>	29
<b>Soporte</b>	31
<b>Precauciones</b>	31



☆☆

1. Tableta
2. Cargador
3. Cable microUSB
4. Funda de goma (Sólo en Super Pack)
5. Auriculares (Sólo en Super Pack)
6. Lápiz táctil (Sólo en Super Pack)
7. Auriculares



☆☆



★★

A +

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1. Inicio
2. Indicador de batería
3. Indicador de señal WiFi
4. Navegador
5. Lector de ebooks
6. Galería de fotos y videos
7. Camara
8. Reproductor de música
9. Aplicaciones aprobados
10. •Indicador de página






## Bloqueo de pantalla

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta Hello Kitty se bloquea automáticamente después de cierto tiempo de inactividad. Para desbloquear la pantalla selecciona el icono del candado cerrado y desplázalo hacía el candado abierto.

1. Icono de bloqueo
2. Icono de desbloqueo



$A^+$ 


- 
- The image shows a tablet screen with the 'INGO KIDS' interface. At the top, there's a pink header bar with the text 'INGO KIDS' on the left and a status bar on the right showing a Wi-Fi icon, a battery icon, and the time '11:58 am'. Below the header, the screen is filled with a grid of pink and white horizontal stripes. Various app icons are displayed, each featuring a Hello Kitty character. The apps shown are: Video, Calculator, Calendar, Clock, Email, Music, Sound Recorder, and E-Book. At the bottom of the screen, there's a dock with more icons, including a magnifying glass, a book, a camera, a photo, a musical note, and the 'ingo' app icon, which is being touched by a hand. The 'ingo' icon shows a Hello Kitty character holding a tennis racket.





☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

A +



Todas las fotos y videos que hagas se guardarán en la memoria interna del dispositivo y las puedes ver en la galería.



## Ebooks



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

La tableta Hello Kitty viene con un lector de libros electrónicos (Ebooks). Puedes usarlo para leer libros digitales que hayas comprado o transferido a la memoria interna.

1. Ebooks disponibles
2. Cambia la vista entre vista de librería y vista de lista.
3. Borrar


Para abrir un ebook sólo necesitas pulsar sobre la cubierta del libro para que se abra

1. Vista a pantalla completa
2. Cambia el tamaño de la fuente
3. Ver / añadir / editar favoritos
4. Cambiar el brillo de la pantalla
5. Para pasar páginas sólo necesitas desplazar tus dedos hacía la derecha o la izquierda.



A+



$A^+$ 

- Sigue las instrucciones sobre cómo conectar la tablet al ordenador para ver cómo añadir más música a la tableta  
Para crear una nueva lista de reproducción elige “Lista de reproducción” y selecciona “nueva”



## Conectar al ordenador

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta Hello Kitty viene con un cable microUSB para que la puedas conectar al ordenador y transferir archivos, fotos, videos y ebooks. Necesitas conectar el cable microUSB a la tableta y el conector USB al conector USB del ordenador. Una vez estén conectados aparecerá una ventana en la tableta que te preguntará si quieres transferir archivos, pulsa el botón para activar la función de almacenamiento masivo. Previamente hay que activar la conexión de USB dentro del Área Parental - Ajustes de la Tablet.

## Almacenamiento

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta viene con 4Gb de memoria Flash, pero no toda está disponible cómo almacenamiento interno. Hay una parte que se utiliza para almacenar información del sistema operativo Android, de las aplicaciones y datos de la tableta. Para aumentar la memoria interna disponible puedes añadir una tarjeta microSD (Hasta 32 Gb) en la ranura. Una vez la tableta la reconozca podrás ver los videos y fotos de la tarjeta en la galería y la música en el reproductor de música. Si quieres transferir archivos entre la memoria interna y la tarjeta micor SD puedes hacerlo usando el Explorador de archivos que está disponible en el interfaz Android.


El ordenador reconocerá la tableta Hello Kitty cómo un dispositivo de almacenamiento masivo. En el ordenador abre el explorador de ficheros para transferir archivos.

**Nota:** Cuando la tableta esta conectada al ordenador no podrás acceder a los datos a través de la tableta.



A+


A +



- El interfaz Android tiene el siguiente aspecto:

- 
- The screenshot shows the Hello Kitty OS home screen with a pink background and a grid of 15 app icons. Each icon features the Hello Kitty character. The icons are arranged in three rows of five. The bottom row includes a 'HELLO KITTY' logo. At the bottom of the screen is a black dock with five icons: a back arrow, a home button, a recent apps button, a volume icon, and a power icon. On the right side of the dock, there is a status bar showing the time '5:52', a Wi-Fi signal icon, and a battery level icon. Five numbered callouts are present: 1 points to the 'Clock' icon, 2 points to the 'E-Book' icon, 3 points to the 'Music' icon, 4 points to the 'Calendar' icon, and 5 points to the 'Settings' icon.

## Actualizaciones automáticas




## CONFIGURACIÓN INICIAL

A+

Recomendamos que cargues la tablet completamente antes de encenderla por primera vez. Conecta el cargador en el enchufe de corriente y el conector del cargador en la tableta. La tableta se cargará completamente en unas horas.

Cuando enciendas la tableta por primera vez se te pedirá que sigas una configuración inicial. Durante esta configuración ajustaras los siguientes parámetros:

- Idioma
- Fecha y hora
- Habilitar la conexión WiFi
- Establecer una Cuenta de Padres
- Establecer una Cuenta de Niños. Para esta cuenta definirás lo siguiente:
  - **Filtro de aplicaciones:** Escoge que aplicaciones puede usar el niño.
  - **Contenido online:** Define cómo puede acceder el niño a internet.
  - **Límite de tiempo:** Ajusta el tiempo que el niño puede usar la tableta



Sanrio  
License

© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.




Idioma



Elige tu idioma preferido para IngoKids y el sistema Android.

A+





$A^+$ 

INGOKIDS -- CONFIGURACIÓN INICIAL 12:21 p.m.

**BIENVENIDO A INGOKIDS**

Antes de empezar te pedimos que dediques unos minutos a configurar tu tablet. Antes de empezar lee la guía rápida adjunta con el producto y sigue los pasos de la configuración. Si tienes problemas durante la configuración no dudes en consultar los videotutoriales disponibles en

**Ajustes**

$A^+$ 

- Puedes modificar la fecha y hora que viene por defecto en la tableta
- Asegúrate que eliges la zona horaria adecuada a tu región



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- 
- INGOXIDS - CONFIGURACIÓN INICIAL 12:21 p.m.
- ### CONFIGURACIÓN WIFI
- ☒ SI
- |             |           |  |
|-------------|-----------|--|
| IngoHotSpot | Conectado |  |
| PB          |           |  |
| default2    |           |  |
- HELLO KITTY
- Buscar Conectar

$A^+$ 

- Introduce tu email
- Introduce una contraseña: Esta contraseña ayuda a proteger la Área de padres, así el niño no podrá modificar ajustes importantes.
- Introduce tu nombre

INBOXIDS - CONFIGURACIÓN INICIAL

12:23 p.m.

CREA UNA CUENTA PARENTAL

\*Email:

xxx@xxx.xxx

\*Contraseña

Apellido:

País:

(Escriba una dirección de correo electrónico que usted puede recibir mensajes de correo electrónico por favor.)

\*Confirma

Nombre:

☐ Muestra la contraseña

Si olvidas la contraseña parental puedes pedir restarla enviando un email a la dirección de correo suministrada en la configuración de la cuenta paternal. Así pues es muy importante que tengas acceso regular a la cuenta de correo electrónico suministrada.


$A^+$ 

- **Nombre:** Escribe el nombre del niño
- **Cumpleaños:** Escribe el cumpleaños del niño
- **Sexo:** elige el sexo del niño
- **Selección:** Elige un avatar para el niño entre las imágenes preestablecidas
- **Foto:** Haz una foto y úsala como avatar para el niño.
- **Contraseña:** Puedes elegir si quieres proteger la cuenta del niño con una contraseña, es recomendable hacerlo si la tableta se compartirá entre varios niños con ajustes diferentes entre ellos. Por defecto esta seleccionado “Sin contraseña” Si se selecciona “contraseña” se te pedirá que la introduzcas la contraseña del niño una vez confirmes la nueva cuenta.

También puedes configurar que el niño use una contraseña de patrón en lugar de números y caracteres. Si quieres que el niño tenga un patrón selecciona la opción “patrón”. Cuando el niño/a utilice por primera vez su cuenta con un patrón conectando cómo mínimo 5 puntos con tus dedos dos veces.




A +



- Las aplicaciones que no se marcan no estarán permitidas. Por defecto hemos aprobado las aplicaciones que consideramos adecuadas para los niños, pero cómo cada niño es diferente recomendamos que las verifique.



A+



- 
- INOOKIDS - CONFIGURACIÓN INICIAL 12:24 p.m.
- ingo
- CONTENIDO ONLINE**
- Selecciona la forma de acceder a internet**
- Acceso completo ☐
  - Sin acceso a internet ☐
  - Navegación limitada a los sitios web autorizados ☒
- Modificar la lista de webs autorizadas
- X
- ✓


**Nota:** Aún cuando la navegación limitada esta activada recomendamos que haya supervisión adulta para asegurar un filtrado correcto de las páginas web. Internet es conocido porque el contenido se actualiza al instante, por lo que recomendamos verificar regularmente el contenido aprobado.






A +

- 
- A decorative border consisting of a row of pink tulips with green leaves, separated by thin vertical lines.





- **Control global:** Cuando está habilitado te permite definir la franja de tiempo en la que el niño puede usar la tableta.
  - **Hora de inicio:** Pon la hora del día en la que el niño podrá empezar a usar la tableta. Antes de esta hora la tableta se encenderá pero el niño no podrá acceder a su cuenta.
  - **Hora de fin:** Pon la hora del día en la que niño tendrá que dejar de usar la tableta. Después de esta hora la tableta se encenderá pero el niño no podrá acceder a su cuenta.  
Por ejemplo. El niño puede usar la tableta de 9:00am (Hora de inicio) a las 8:00pm (hora de fin)

**Nota:** El control global tiene más importancia que el control de sesión, en el caso de que el tiempo de sesión no esté acabado el niño no podrá acceder a su sesión si el periodo establecido por el control global ya ha pasado.

A+

## Área parental

### Cómo acceder a la cuenta parental


\*\*\*\*\*

Cuando la configuración esté completa la tableta te llevará al interfaz de inicio de sesión. Esta pantalla es la que verá cada vez que entre en el Área Parental.

- Acceder ajustes de WiFi
- Área parental
- Entra en la cuenta del niño
- Ayuda


Pulsa el icono de Área Parental. Se te pedirá que insertes la contraseña parental que has creado durante la configuración inicial

En el área parental puedes modificar los ajustes de las cuentas infantiles, crear nuevas cuentas y descargar aplicaciones.



1. **Filtro de apps:** Elige que aplicaciones puede usar cada niño
2. **Contenido online:** Elige que aplicaciones puede usar el niño
3. **Límite de tiempo:** Define cómo puede acceder el niño a internet
4. **Límite de tiempo:** ajusta el tiempo que el niño puede utilizar la tableta.
5. **Ajustes de la cuenta parental:** Modifica los ajustes y contraseña de la cuenta paterna. Crea nuevas cuentas de niños.
6. **Ajustes de la tableta:** edita algunos ajustes importantes de la tableta
7. **Market:** Accede a Google Play y al Ingo Market para navegar y descargar más aplicaciones.

A+

$A^+$ 

- También tenéis acceso a ajustes importantes del sistema:

- Nota:** Nuestra tableta irá recibiendo actualizaciones de soft-



## Crear otra cuenta infantil

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Para crear otra cuenta infantil debes ir a los Ajustes de Cuenta parental y apretar el botón +. Iras entonces al punto 5 de la configuración inicial (Punto 2.5: Crear una cuenta infantil).

## Cambiar ajustes de la cuenta infantil


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Para modificar los ajustes de una cuenta infantil los padres tenéis que abrir cada función por separado en el Área parental (Filtro de aplicaciones, Contenido online y Límite de tiempo)

- La cuenta infantil que se está modificando se muestra en la esquina izquierda de la pantalla (Veras el avatar y el nombre de la cuenta).
- Si la tableta tiene más de una cuenta infantil puedes escoger la cuenta a modificar apretando en el icono “Cuentas” en la esquina derecha.
- Cuenta que se está modificando
- Elige otra cuenta



A+

$A^+$ 

- Por defecto ninguna de las dos tiendas está disponible desde el interfaz de IngoKids, la única forma de acceder a ellas es a través del Área Parental.

## Google Play

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Accede a la tienda oficial de google para Android y compra o descarga gratuitamente miles de aplicaciones y juegos.

Para acceder a google play necesitas una cuenta de google.

- Si ya tienes una cuenta de gmail elige “Iniciar sesión” e inserta tu email y contraseña de google. Se te pedirá que introduzcas la información de tu tarjeta de crédito (Si aún no lo has hecho con otros productos de google), este paso es opcional y puedes saltártelos pulsando el botón “Más tarde”
- Si no tienes una cuenta de google o quieres crear una nueva para la tableta Hello Kitty debes seleccionar “Crear una cuenta de google” y se te pedirá que entres la información siguiente:
  - Nombre y apellidos
  - Elige la dirección de correo de gmail.com. Si la dirección no está disponible se te pedirá que introduzcas una nueva.
  - Elige y confirma la contraseña.
  - Elige una pregunta de seguridad y una dirección de correo alternativa para recuperar la contraseña en caso de que la pierdas.
  - Te pedirá que introduzcas una tarjeta de crédito. Puedes seleccionar “Ahora no” para saltarte este paso.


Para descargar aplicaciones de google play puedes navegar a través de sección de aplicaciones o utilizar la función de búsqueda.

## Ingo market

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ingo Market tendrá múltiples aplicaciones diseñadas para tu tablet Hello Kitty. Consúltalo con regularidad para ver nuevas aplicaciones y juegos disponibles.

A+





A +

Para desinstalar una aplicación existente has de ir al Interfaz de Android → Ajustes → Aplicaciones y escoger la aplicación que quieres desinstalar. La mejora del software de la Tablet es continua y por defecto, cada vez que la tablet se encienda realizará una búsqueda de nuevas actualizaciones para mejorar sus funciones, rendimiento o Apps.



## Información y ayuda

A+

### Actualizar el software IngoKids

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tu tableta comprobará regularmente si hay actualizaciones. Cuando la conexión WiFi esté habilitada el sistema realizará verificaciones para comprobar si hay actualizaciones disponibles. Si hay una actualización disponible recomendamos que la aceptes ya que puede contener actualizaciones importantes para el sistema que mejoren el rendimiento y la funcionalidad.

## Preguntas frecuentes (FAQ) / Solución de problemas

### He perdido la contraseña de área parental, ¿qué puedo hacer?

Cuando la tableta te pida la contraseña del área parental pulsa el botón “he olvidado la contraseña” y se te pedirá que introduzcas una dirección de correo electrónico. Se enviará un correo electrónico a esa dirección con las instrucciones sobre cómo cambiar la contraseña.

### He habilitado el bloqueo de pantalla de la tableta con patrón o PIN y lo he perdido, ¿qué puedo hacer?

La seguridad de la pantalla de bloqueo está para proteger los datos de tu tableta en caso de pérdida o robo. En caso que no recuerdes el PIN o patrón el dispositivo se bloqueará. Para volver a usar la tableta debes contactar a nuestro servicio técnico.

### ¿Cuál es la capacidad máxima de la memoria externa?

La tableta es compatible con tarjetas microSD de hasta 32Gb de capacidad.

### ¿Dónde puedo encontrar una funda de goma o silicona para proteger la tableta?

Comprueba nuestra página web [www.ingodevices.com](http://www.ingodevices.com) para ver cuando hay accesorios disponibles para nuestras tabletas.

### ¿Podemos conectar un modem USB 3G a nuestra tableta?

El puerto USB admite la conexión de un modem 3G USB para conectarse a internet con una tarifa de datos móviles. Necesitarás un adaptador de microUSB a USB para conectar dispositivos USB a la tableta. Conecta el modem 3G a la tableta; después de unos segundos se te pedirá que





insertes el código Pin de la tarjeta SIM del módem (Tu proveedor de datos móviles debe habértelo dado conjuntamente con la tarjeta SIM). Una vez introducido el código PIN podrás navegar por internet usando tu conexión móvil.

A+

### ¿El sonido de la tablet es flojo, es normal?

El volumen de la tableta está limitado para proteger los oídos de los niños.

Para asegurar que se escucha al volumen máximo asegurate que la tableta está al volumen más alto pulsando el botón + en el lateral de la tableta. También te recomendamos que dejes el altavoz destapado, ya que si dejas la tableta en una mesa el altavoz estará cubierto y sonará flojo.

### La tableta no se enciende.

Comprueba el nivel de carga de la tableta, cargala durante dos horas con el cargador suministrado y prueba otra vez.

### No sale sonido de los auriculares

Comprueba si el volumen está puesto a 0. Mira si los auriculares funciona correctamente conectándolos a otro aparato.

### Hay un sonido muy fuerte que proviene de los auriculares o el altavoz

Comprueba que no haya ninguna partícula de polvo en el altavoz o los auriculares.

### La tableta se queda bloqueada y no responde al tacto ni a los botones

Reinicia la tableta apretando el botón de encendido por unos segundos. Puede pulsar con un clip o aguja con cuidado el botón de reset interno.

### Una aplicación no funciona correctamente

No todas las aplicaciones Android son compatibles con todos los dispositivos Android. Si te has descargado la aplicación prueba de volver a descargarla y reinstálala.

### ¿Cómo borro una cuenta de google?

Si se añade una cuenta de google esta se mostrará en Interfaz Android → Ajustes → Cuentas y sincronización, ahí también puedes añadir más cuentas. Para borrar una cuenta que no quieras, selecciona la cuenta. Se cargará la información de sincronización de la cuenta. Puedes acceder los ajustes de la cuenta en la esquina superior derecha (hay tres puntos alineados). En el menú de ajustes selecciona “Eliminar cuenta”.



## Otras preguntas

Si tienes otras dudas o preguntas sobre configurar o usar la tableta visita <http://www.ingodevices.com> para averiguar más sobre tu tableta, leer las preguntas frecuentes, descargar guías de producto y ver los videotutoriales online.

A+

## Soporte

El software IngoKids tiene una sección de ayuda que resolverá la mayoría de tus dudas, si aún necesitas soporte puedes visitar nuestra web <http://www.ingodevices.com> dónde encontrarás tutoriales, video tutoriales y respuestas a las preguntas frecuentes.

Si necesitas más asistencia disponemos de una línea de soporte telefónica. Para ayuda y consejos llama a:

**REINO UNIDO** 02035147021

**FRANCIA** 0891 65 0101

**ESPAÑA** 902 023 951

Ten a mano tu comprobante de compra cuando hagas la llamada.  
También puedes contactarnos a través de nuestra web <http://www.ingodevices.com>  
web soporte: <http://support.ingodevices.com>

## Precauciones

- El material del embalaje no es parte del producto. Cuando abras el paquete asegúrate que no quedan restos del embalaje al alcance de los niños.
- El dispositivo no está diseñado para ser desmontado.
- Carga la tableta sólo con el adaptador de corriente suministrado
- Mantén la tableta lejos del agua y la humedad.
- Limpia la pantalla usando un trapo humedecido. No uses alcohol, espráis o productos de limpieza ya que pueden dañar la pantalla.
- La tableta está diseñada para resistir impactos suaves. No podemos garantizar que pueda resistir golpes fuertes, caídas, abuso o uso inapropiado.



A+

## Reciclaje



Este equipo eléctrico y electrónico (EEE) contiene materiales, piezas y sustancias que pueden ser peligrosas para el medioambiente y dañinas para la salud si la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) no se realiza correctamente.



Los equipos marcados con el logo WEEE (como se muestra a la izquierda) no deben desecharse con los residuos domésticos. Contacte con su autoridad local de gestión de residuos, que le podrá proporcionar detalles sobre las opciones de reciclaje disponibles en su zona.



Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y NO se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está legalmente obligado a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si las baterías contienen o no sustancias perjudiciales.

Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.

Entregue solo baterías totalmente descargadas.

\*) marcado Cd=cadmio, Hg=mercurio, Pb=plomo

- Utilice sólo baterías sin mercurio y cadmio.
- No recargar pilas no recargables.
- Las baterías recargables deben ser retiradas del producto antes de recargarse.
- Las baterías recargables deben ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas nuevas y usadas no se deben mezclar.
- Las baterías deben ser insertadas respetando la polaridad de la misma.
- Las pilas tienen que ser remplazadas bajo la supervisión de un adulto.
- Pilas gastadas deben ser retiradas del producto.
- Los contactos no deben ser cortocircuitados.
- Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.
- Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.
- Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.
- Las baterías no deberán estar expuestas a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente.
- Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.




Ingo Devices no asume ninguna responsabilidad por cualquier error que pueda aparecer en este manual.

Debido a nuestra mejora continua, Ingo se reserva el derecho a cambiar, sin previo aviso, el contenido, especificaciones y compatibilidad del producto.

[www.ingodevices.com](http://www.ingodevices.com)



Sanrio  
License  
© 1976, 2013 SANRIO CO., LTD.

Hello  Kitty



**After Sales Service**

**Spain:** 902 023 951

**UK:** 02035147021

**France:** 0891 65 01 01

**Other countries:**  
[www.ingodevices.com](http://www.ingodevices.com)

Ingo Devices, SL.  
Bernat Metge, 77-79  
08205 - Sabadell  
BARCELONA - SPAIN

Ingo Devices UK, LTD  
35 Britannia Row  
Islington  
LONDON - N1 8QH



[www.ingodevices.com](http://www.ingodevices.com)